Плоттер ZeonCut Pro Servo Opos руководство пользователя

Оглавление

| Введение |
|--|
| 1. Меры предосторожности 3 |
| 2. Комплектация 4 |
| Шаг 15 |
| Шаг 2 |
| Шаг36 |
| Шаг46 |
| Шаг 57 |
| 4. Установка ножа |
| 5. Ключевые функции |
| |
| 6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter |
| Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB |
| 6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB |
| 6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB |
| 6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB |
| 6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB |
| 6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB |
| 6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB 9 6.1 Установка USB-кабеля 9 6.2 Установка интерфейса USB 10 6.3 Установка материала 10 6.4. Установка нулевой точки 11 6.5. Режим настройки 12 7. Ножи 13 |
| 6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB 9 6.1 Установка USB-кабеля |

| 8.2 Чистка подающего вала 15 |
|---|
| 8.3 Чистка прижимных роликов 15 |
| 9. Тех.спецификация на режущий плоттер Servo 16 |
| 10. Настройка системы автоматического распознавания меток 17 |
| 11. Резка контура с использованием системы автоматического |
| распознавания меток 31 |
| 12. Установка драйвера и работа на плоттере ZeonCut Pro через |
| CorelDRAW |

Введение

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. В ней сказано, как подготовить к работе режущий плоттер за несколько простых этапов. Компания не несет никакой ответственности за прямой или косвенный вред, причиненный вследствие использования данного товара.

1. Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и меры предосторожности перед использованием оборудования впервые!

- Не размещать магнитные приборы рядом с режущей головкой, т.к. даже контактное давление в данном случае не может быть гарантировано.
- Не отсоединять провод питания ПК до окончания работы режущего плоттера.
- Не вскрывайте оборудование и не пытайтесь внести какие-либо изменения в конструкцию оборудования
- Избегайте попадания жидкости и металлических объектов внутрь катера
- Убедитесь, что оборудование заземлено
- Убедитесь, что напряжение в сети питания (220В/110Вт) не изменяется в пределах больших, чем ±10%. Если же напряжение неустойчиво, используйте стабилизатор напряжения.

3

- Отключайте питание, если оборудование не используется более 4 часов
- Не подносите руки к держателю ножа во время работы оборудования!
- Убедитесь, что оборудование отключено, если хотите изменить вылет ножа
- Не оставлять включенное оборудование без присмотра
- Установите оборудование на ровную плоскую поверхность во избежание падения
- Ни в коем случае нельзя двигать каретку плоттера руками. для этого есть кнопки на панели управления. в противном случае может выйти из строя материнская плата, которая по гарантии меняться не будет.

2. Комплектация

Сразу же проверьте, все ли части оборудования Вы получили:

- Режущий плоттер
- Стенд Режущего плоттера (демонтированный)
- Шнур питания
- Шнур соединения USB
- Шнур соединения RS-232
- Держатель ножа

- 3 ножа
- Пенал и перо
- Инструкция к применению
- 1 рожковый ключ и 1 шестигранный ключ
- СD-диск с ПО
- Верхний стенд
- Комплект болтов

3. Установка напольного стенда

Шаг 1



поддерживающий Поместите стенд перпендикулярно К нижней части стенда И вставьте шурупы в отверстия. Затяните чтобы ИХ так, сформировать левый Т-стенд. Повторите данные шаги для

правого поддерживающего стенда

Шаг 2

Поместите стенд прямо на Т-стенд и вставьте болты в отверстия, но не затягивайте их на данном этапе. Повторите операцию со вторым стендом



Шаг3

Расположите валы на кронштейнах и затяните болты



Шаг4

Установите плоттер на подставку и затяните болты



Шаг 5

Установка Плоттера на опоры:



Отвинтите болты, расположенные в нижней части оборудования. Вставьте болты в отверстия на стенде и затяните их.

Предупреждение

Не прикасайтесь пальцами к острию ножа. Это может привести к травме Нож – расходный материал – вы

всегда можете получить более хорошее качество резки при



использовании нового ножа. Лучше всего производить замену ножа в случаях, когда:

- 1. Острие ножа повреждено
- 2. Нож затупился, что отражается на качестве резки

4. Установка ножа



1) прижмите нож к основанию держателя ножа



 Настройте вылет ножа при помощи вращения гайки на держателе ножа «Adjustment depth knobs», затем затяните гайку



Нажмите кнопку для удаления ножа из держателя
 ножа при его замене

5. Ключевые функции

LCD монитор: для отображения функций и информации об ошибках



Reset: необходима для перезагрузки системы

Сору: для копирования текущей информации

Set: Для настройки функций

Test: для произведения теста резов различными способами

Laser: включение/выключение оптического датчика

Speed +: для настройки скорости резов и улучшения их качества

Speed - : для настройки скорости резов и снижения их качества.

Force +: для увеличения режущей силы

Force - : для понижения режущей силы

Enter: Для сохранения введенных параметров

6. Настройка в Windows XP/ Vista/ Windows 7 плоттера Saga Plotter 1350I USB

6.1 Установка USB-кабеля

Подсоедините USB- шнур к ZeonCut PRO Plotter Cutter, а также к компьютеру через USB вход.

6.2 Установка интерфейса USB.

1. Подсоедините плоттер к сети с напряжением 220В/110В

2. Включите плоттер. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Режущая головка автоматически начнет движение вправо или влево, а затем остановится. Таким образом, Плоттер инициализирует сам себя, проверяя работоспособность Windows обнаружит драйвер для устройства и установит его автоматически, пожалуйста дайте системе Windows достаточное время для распознавания устройства и установки драйвера. Если Windows не удастся найти драйвер, установите драйвер с диска.

3. Пожалуйста, перезагрузите компьютер.

6.3 Установка материала

* Всегда загружайте пленку/бумаге для резки/рисования с торца плоттера

* Поднимите рычаг вверх для того, чтобы поднять прижимные ролики, загрузите материал в плоттер и перемещайте его под прижимными роликами. Перемещайте прижимные ролики вручную для установки на соответствующую позицию. Убедитесь, что прижимные ролики установлены правильно. Белые метки на верхней направляющей помогут вам правильно установить прижимные ролики, когда лист будет расположен на держателе. Потяните рычаг вниз, чтобы опустить прижимные ролики.

*Если вы используете рулонный материал, используйте держатель

10

рулона, для того, чтобы убедиться, что рулон разматывается ровно.

*При загрузке материала, удостоверьтесь, что материал расположен прямо, во избежание смятия при перемещении материала. Неровность в несколько миллиметров при установке может вызвать смятие.

*Вы можете загружать материал в любой горизонтальной позиции; неважно расположен материал по центру или смещен влево или вправо. *Установите прижимные ролики по краям материала. Это будет гарантировать правильную загрузку материала и определит максимальную область резки.

6.4. Установка нулевой точки

Нулевая точка – это точка на загружаемом материале, с которой плоттер начнет резку. Вы должны установить нулевую точку при включении машины или после загрузки материала для обработки.

- Включите плоттер.
- Чтобы изменить нулевую точку на вашем плоттере, вначале нажмите кнопку Online/Offline чтобы выйти в Offline Режим.
- Теперь вы можете настроить нулевую точку нажатием стрелок.
 Рекомендуется устанавливать нулевую точку на верхнем правом углу материала. Пока режущая головка находится в движении, текущие координаты будут располагаться относительно

предыдущей нулевой точки.

• Нажмите Enter чтобы подтвердить настройку новой нулевой точки.

Координаты, показываемые на дисплее, должны быть установлены в нуле.

specialized in developing, designing and manufacturing kinds of vinyl cutter

6.5. Режим настройки

Вы можете нажать кнопку Mode в режиме Offline, чтобы перейти в следующие меню:

Давление

Используйте стрелки влево/вправо чтобы настроить давление в размере 1 грамма; значение интервала может варьироваться от 0гр. до 510 гр., с шагом в 2 грамма.

При установке режущего давления, пожалуйста, обратите внимание, что правильная настройка зависит от держателя лезвия, позиции лезвия и загружаемого материала. Эти настройки могут изменяться.

Скорость

Снова используйте стрелки вверх/вниз для установки скорости

Ось Х/Ось У

Не изменяйте значения X и Y осей, так как они нужны для того, чтобы компенсировать повреждения ремней. Изменяйте эти настройки только в случае, если резы будут смещены.

Бод

Уровень Бод является скоростью передачи данных от компьютера к плоттеру. Данная настройка отражает уровень Бод в вашем программном обеспечении. Значение 9600/19200/38400 являются стандартными, но они могут изменяться в зависимости от настройки вашего СОМ-порта.

Дополнительные настройки на дисплее:

ON/Offline (приостановить плоттер)

Нажмите кнопку для приостановки текущей резки; вы можете изменить настройки, заданные ранее. Дисплей показывает силу и скорость; обе настройки могут изменяться

7. Ножи

Ножи особо чувствительные, особо острые, а также опасные инструменты

Держите ножи в недоступном для детей месте!

Чтобы избежать повреждений, обращайтесь с ножами осторожно.

Обращайтесь с ножами с осторожностью и всегда применяйте защитный колпак, когда ножи не используются. Если острие ножа вступит в контакт с твердым материалом, таким как стекло или камень, лезвие может повредиться. Пожалуйста, следуйте данным инструкциям для увеличения срока использования ножа.

Всегда настраивайте глубину реза по материалу очень точно, без

13

необходимости слишком глубоких резов. Слишком большой вылет ножа уменьшает срок использования ножей без улучшения качества резов.

Всегда используйте правильные ножи для толстых материалов Неровные края при резке материала говорят о том, что нож затупилось, всегда производите замену тупых ножей!

8. Обслуживание

8.1 Чистка режущего плоттера

В целях поддержания режущего плоттера в хорошем состоянии и наилучшей производительности, вам необходимо производить правильную и регулярную чистку оборудования.

Меры предосторожности при чистке

Отсоедините режущий плоттер от сети перед чисткой. Никогда не используйте растворители, абразивные чистящие средства или сильные моющие средства для чистки, они могут повредить поверхность режущего плоттера, а также подвижные детали.

Specialized in developing, designing and manufacturing kinds of vinyl cutter

Рекомендуемые методы

Аккуратно протрите поверхность режущего плоттера безворсовой тканью. При необходимости, можно протереть влажной или проспиртованной тканью.

Протрите от пыли и грязи пути каретки.

Используйте пылесос для сборки пыли и материалов под прижимными роликами.

Прочистите держащий валик, сенсоры бумаги и прижимные ролики влажной тряпкой и сухой безворсовой тканью.

Вытрите пыль и грязь со стенда.

8.2 Чистка подающего вала

Выключите плоттер, и отодвиньте каретку от области, которая нуждается в чистке.

Поднимите прижимные ролики и отодвиньте их от барабана для проведения чистки.

Используйте щетинистую щетку (зубная щетка приемлема) и уберите пыль от поверхности барабана. Поворачивайте барабан вручную во время чистки.

8.3 Чистка прижимных роликов

Если прижимные ролики нуждаются в тщательной чистке, используйте безворсовую ткань для того, чтобы счистить накопившуюся грязь с резиновой поверхности прижимных роликов. Чтобы избежать вращения прижимных роликов, придерживайте их пальцами. Если необходимо удалить въевшуюся грязь, используйте безворсовую ткань, пропитанную спиртом

9. Тех.спецификация на режущий плоттер Servo

| Номер артикула: ZeonCut PRO-720II / ZeonCut PRO -1350II |
|---|
| Максимальная ширина материала: 720 мм / 1350 мм |
| Максимальная ширина резки: 630 мм / 1350 мм |
| Максимальная скорость резки: 960 мм/сек / 960мм/с |
| Механическое разрешение: 0,01254 мм / 0,01254 мм |
| Режущая сила: 0-510г / 0-510г |
| Точность: +/- 0,01 мм / +/- 0,01 мм |
| Коннекторы: USB/RS-232 / USB/RS-232 |
| Двигатель: Сервопривод / Сервопривод |
| Потребление энергии: < 100B / < 100B |
| Температура эксплуатации: от +5 до +35 C / от +5 до +35 C |
| Размеры: 99* 34*43см / 160*34*40см |
| Вес брутто/нетто: 27,5/25 кг / 38/35 кг |

10. Настройка системы автоматического распознавания меток



Запустите программу DragonCut. Откройте "Vinyl Spooler":

В открывшемся окне перейдите на вкладку "Calibration" и выберете опцию "ARMS Offset":



Откроется окно калибровки системы автоматического распознавания меток. Выберете "Save Calibration Sheet as PDF", для сохранения калибровочной мишени:



Выберете путь сохранения и имя файла. Затем распечатайте мишень на пленке в оригинальном размере:



Установите в плоттер держатель со стержнем шариковой ручки. Загрузите распечатанную мишень в плоттер. Обратите внимание на то, чтобы материал лежал ровно, без складок:



А так же на стрелку, указывающую на ближний правый угол:



Включите лазерную указку, нажав соответствующую кнопку на панели плоттера:



Переведите плоттер в режим "Offline":

| SPEED FORCE | 144mm/s 102g | | Speed Speed | Enter |
|----------------|-----------------|-------|-------------|-------|
| Reset Copy | Set Test | Laser | Force Force | |
| | | | | |

И, используя клавиши перемещения, установите положение каретки внутри угла метки, как показано на картинке:



Затем нажмите кнопку "Enter":



Отправьте тест на резку. Для этого нажмите "Perform Calibration Test...":



Нажмите "Scan" для начала сканирования меток:





Подтвердите начало сканирования меток нажав "Yes":

После завершения сканирования меток, нажмите "Yes" для начала резки:



Вы получите результат, аналогичный тому, что изображен на картинке:



На мишени изображены две шкалы грубой и две шкалы тонкой настройки.

Шкалы грубой настройки осей Х и Ү:



Данные шкалы используются для приблизительной настройки системы автоматического распознавания меток, в случае, когда расхождение выходит за пределы ±1.9мм.

В случае, если расхождение меньше, удобнее и точнее использовать шкалы тонкой настройки:



Для настройки нам нужно сопоставить синюю линию, начерченную плоттером с линиями на шкале:



Необходимо определить место пересечения синей линией одного из калибровочных уголков, и запомнить данную поправку:



Аналогично находим значение поправки для оси Ү:



Нажмите "ОК" в появившемся диалоговом окне, для того, чтобы перейти к вводу поправок:



И введите полученные Вами поправки. Обратите внимание на знак + или - поправки:



После ввода значений, нажмите "Accept" для подтверждения:



Система автоматического распознавания меток откалибрована, нажмите "OK" для завершения.



11. Резка контура с использованием системы автоматического

распознавания меток

Запустите программу Dragon cut:



Создайте новый документ:

| 😂 Drag | gon Cut V5.0 - | *Untitled.vl | Doc] | | | | | | | | HC. | - 6 | |
|----------|----------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|---------|---------|------------|--------|-------|
| N File | Edit View | Layout | Arrange Objects Et | fects Images Text | Curves Colors Too | ols Window Help | | | | | | - | . 8 × |
| | | • | • # 🖫• | 9 🖶 📲 | Plugins 👻 🕨 | | Order Snap | • A • | | | | | |
| Ŷ. | □ A4 | | I□ 210,000 mm 297,000 mm 297,000 mm | | Settings | Units mm 👻 🌘 | Set Nudge 10,00 | 0 mm 🐳 | | | | | |
| | | 300 | -250 -200 | -150 -100 | -50 0 | 50 1 | 00 150 | 200 250 | 300 350 | 400 450 | 500 mm | Far: | |
| R | | | | | | | | | | | | ^ | |
| 5 | 0 | | | | Γ | | | | | | | | + |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 8- | | | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | ė |
| A | 8 | | | | | | | | | | | | 0 |
| /// | | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | | | | | | Xy |
| | 1927 | | | | | | | | | | | Ξ | |
| | • | | | | | | | | | | | | |
| A. | 20 | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | |
| T | | | | | | | | | | | | | |
| | 122 | | | | | | | | | | | | |
| Ч. | · 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | L | | | | | | | | |
| | E | | | | Manu Objecto | Dana an/off | Crist and off | Collinea | | | | | |
| | | | | | view Objects | Page on/orr | Grid on/orr | Settings | | | 0.0.0 | + | |
| - tileti | To It is | Page 1/1 | ▶ ▶ 🖻 🔘 | 4 | 02 802 mm 80 208 mm | Lil Object mode | m | | | ▶ 36% | - + = C | - © | Tools |
| ·unti | nued.vDoc | | 35% Used: 54,0 | mo, Avail: 2 529 MD - | 02,072 mm , 89,208 mm | Ubject mode | | | - | | 1991 42 42 | 18.0 | 1005 |
| 1 | e | 0 | | | 1 1 | | | | | RU 🔺 | 🔯 📴 all 🍕 | 09.11. | 2015 |



Загрузите изображение в программу:



Нажмите на кнопку "Create Cut Contour...":





Нажмите на кнопку "Contour Cut Wizard...":



Выберите автоматический режим распознавания меток Automatic (ARMS). Отметьте опцию Save PDF и нажмите на кнопку "Save (PDF)":



Выберите расположение и имя файла и нажмите кнопку «Сохранить»:



После чего распечатайте изображение и загрузите его в плоттер. Включите лазерную указку и переместите каретку, используя клавиши на панели плоттера, в нижний правый угол как показано на картинке:



Далее нажмите кнопку "Cut":



Нажмите кнопку "Start"

начала процесса резки:

После процесса распознавания меток нажмите кнопку "Cut Now" для



распознавания меток нажмите кнопку "Next":





или "Re-Cut" для повтора последнего задания:

По окончании процесса резки нажмите кнопку "Done" для завершения



12. Установка драйвера и работа на плоттере ZeonCut Pro через CorelDRAW

Найдите на установочном диске папку Printer Drivers с драйверами для плоттера (или скачайте http://www.zeon-net.ru/support/file20.html плоттера лазерной указкой для С И http://www.zeon-net.ru/support/file24.html - для плоттера с OPOS) и запустите инсталлятор Setup, соответствующий вашей операционной необходимо Важно: запуск производить системе. OT имени администратора!!!



В появившемся окне выберите USB порт и нажмите Install. Если порта USB в списке нет – выберите любой и продолжите установку, а в закладке «Свойства принтера» «Порты» переназначьте его на USB. В принтерах у вас должно появиться устройство – «Cutter».

| COC Vinter Drivers | | |
|--|--|---|
| Упорядочить • Добавить в библиотеку • Общий дос | туп 🔻 Записать на оптический диск Новая папка | 8≡ ▼ □ |
| Избрания Загруя Недавя Рабочи Библиоте Видео Добявление устройства Установка прин Принтеры и факсы (1) Принтеры и факсы (1) Устройства (3) Музыка Компьют Устройства (3) Устройства (3) Устройства (3) Устройства (3) Устройства (3) СОТТЕК Устройства (3) СОТТЕК Устройства (3) СОТТЕК Устройства (3) СОТТЕК СОТТЕК Устройства (3) СОТТЕК СОТТЕК | удование и звук - У Устройства и принтеры - 49 Поиск Устройства и прин | Stup64(V1.1) Cutting Plotter Driver CUTTER USB002 Setup Install success! OK |
| | | EN 🔺 🛱 🚓 🕪 3:24 PM 8/6/2012 |

Откройте CorelDRAW и создайте макет.

Важно: переведите текст в кривые, уберите заливку (заливка должна отсутствовать полностью), установите сверхтонкий абрис (волосяную линию).

| 🕙 CorelDRAW X5 @ - [Untitled-1] | 0 | Convert To Curves | Ctrl+Q | | |
|---|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------------------|
| Eile Edit View Layout Arrange Effects Bitmaps Text Table Tools | Window Help 🛛 | <u>B</u> reak Curve Apart | Ctrl+K | | _ @ x |
| x: 105.37 nm M: 102.815 nm 100.0 % ● 0.0 0:0 <t< th=""><th></th><th>Wap Parsgraph Text Wrap Connector Line Undo Fill Cut Sopy Delete Lock Object Save Bitmap As Qrder Styles Internet Links Jump to Hyperlink in Bro Overprint Cultine Overprint Ell Overprint Ell Properties Symbol</th><th>Alt+Enter</th><th><u>59</u></th><th>50 millimeters «</th></t<> | | Wap Parsgraph Text Wrap Connector Line Undo Fill Cut Sopy Delete Lock Object Save Bitmap As Qrder Styles Internet Links Jump to Hyperlink in Bro Overprint Cultine Overprint Ell Overprint Ell Properties Symbol | Alt+Enter | <u>59</u> | 50 millimeters « |
| B Id 4 1 of 1 ▶ Page 1 (149.733, 178.439) ▶ | : ← Curve on Layer 1 | | m | I Anne | |
| Locument color promes: KdB: SKdB IEC6 1966-2.1; CMYK: U.S. Web Coated (SWUP) v2; Grayscale: Dot Gain | 2070 • | | | 0 C:0 M | 1:0 Y:0 K: 100 Hairline |
| | | | | | 8/6/2012 |



Выберите закладку File (Файл), а затем Print (Печать)

В окне Printer выберите «Cutter» и нажмите кнопку Preferences (Свойства) и в закладке Setting установите нужный размер листа. Для сохранения – нажмите ОК.

| i 390 250 100 50 9 Print Ceneral Color Composite Layout Prepress icit No Issues Destination Printer: Cutter Preferences Preferences Page: Match orientation (Portrait) Cute PPO Status: Default printer; Ready Locoment: Destination Use PPO Copies Image Copies Ourrent document Documents Print to Rie Image Image Copies: Image Print style: Custom (Current settings not saved) Save As Save As Print Preview Print Cancel Apply Help | V, 5.0 mm V, 5.0 mm V, 5.0 mm V, 19 V, 19 | 250 300 350 | 400 | miline |
|---|--|-------------|-----|--------|
| 현 네 네 10f1 ▶ 비 점 Page 1 , 318.627) ▶ 여성 m vnifer - 1081: 4058: 4058 1516 1556-2 1: -0.0001: 11 5: Web Casted (SUDD) v2: Graverale: Det Gain 2015. ► | :] (] | m | | , |

На закладке Mode выберите режим Cutting (резка) или Draw (рисовать).

В режиме Cutting (резка) необходимо подобрать параметры компенсации ножа в окне Compensate. Для сохранения – нажмите ОК.



На закладке Layout (Макет) установить (изменить) положение

изображения на Top Left Corner (левый верхний угол).

| CorelDRAW X5 @ - [Untitled-1] | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Eile Edit View Layout Arrange Effects Bitmaps Text Table Tools Window He | lp | | _ @ × |
| 📑 🖿 🖬 🖶 🕅 🎼 🤚 🔹 🔶 - 🏕 🕰 🦉 - 🖬 🛛 38% 🛛 - Snap to - 💈 | 5 | | |
| A4 ▼ 10.0 mm *** □ □ □ □ □ □ 0.1 mm A4 ▼ 12.297.0 mm *** □ □ □ □ □ □ □ □ □ ↓ 0.1 mm | m 🚖 🖓 5.0 mm 🖬 👘 | | |
| در <u>نام الم الم 100 من 150 من 150 من 100 من 100</u> | 0 <u>100</u> 150 <u>200</u> . | 250 300 350 400 450 5 | .00 millimeters « |
| Yint Image position and size Image position and size Image position and size Image position marks and calibration bars Image position and size Image position marks and calibration bars Image position and size Image position marks and calibration bars Image position and size Image position marks and calibration bars Image position and size Image position size Image position and size Image position size Image position content Image position size Image position and size Image position size Image position size Image | Венон | | v Object Manager × ш |
| Constant of 1 → → B Page 1 | :] « [| н | , @ |
| (-333.526, 318.627) | | | |
| Document color promes: KGD: 3KGB 1ECD 1966-2.1; CMYK: U.S. WED Coated (SWOP) V2; Grayscale: Dot Gain 20% | | ۵ 🗖 | 1.42 DM |
| | | RU 🔺 🗎 🐗 | 8/6/2012 |



Если нажать Print Preview (Просмотр) – должны увидеть следующее:

Для начала резки, нажимаем Print (Печать), предварительно

убедившись, что плоттер приготовлен к работе.