


"Infinilite LED TREE"

Светодиодные деревья LED TREE



Инструкция по эксплуатации

1. Светодиодные деревья LED TREE, отличается изысканным дизайном, имитирует живое дерево. Может устанавливаться как у входа в торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны, особняки и т.д., так и внутри них. Создаёт праздничное настроение и привлекает внимание прохожих, используется круглый год.
2. Технические характеристики:
 - Напряжение питания: 220V/50Hz
 - Страна: Китай
 - Помещение: Жилая зона, улица
 - Мощность гирлянды: 16 - 415 Ватт (в зависимости от модели)
 - Степень защиты: IP65
3. Комплектность: индивидуальная упаковка, светодиодное дерево LED TREE
4. Правила и условия монтажа: Перед тем как подключить световую гирлянду, необходимо определить её на нужное место. Убедиться в отсутствии механических повреждений на светодиодном дереве перед монтажом и после. Необходимо использовать розетку с напряжением 220 В или с помощью удлинителя подвести питание к светодиодному дереву LED TREE.
5. Пуск и введение в эксплуатацию:
 - Аккуратно достаньте светодиодное дерево LED TREE из заводской упаковки.
 - Установите его согласно п. 4
 - Проверьте работоспособность устройства
6. Возможные неисправности и пути устранения:

Основной неисправностью может являться отсутствие свечения светодиодного дерева LED TREE. Для исправления данных неисправности необходимо:

 - Проверить наличие контакта в вилке питания

Если при наличии питания светодиодное дерево LED TREE не светится, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.
7. Регулирование: не требует специального регулирования. Если гирлянда имеет контроллер, то переключение программ происходит путём нажатия на кнопку находящейся на контроллере.
8. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.
9. Правила и условия безопасной эксплуатации:
 - регулярно проверяйте отсутствие повреждений
 - перед всеми видами работ убедитесь, что сетевой провод обесточен
 - доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.
10. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте.