

"Infinilite PIXELS"

Пиксели



Инструкция по эксплуатации

1. Пиксели Infinilite предназначены для использования в рекламных вывесках, эксклюзивных дизайнерских решениях, различных украшениях витрин и т.д. Пиксели соединены между собой проводом и представляют гирлянду из 50 шт. Пиксели фиксируются благодаря специальным креплениям на корпусе и без усилий вставляются заранее в высверленные отверстия. Питаются пиксели от безопасного постоянного напряжения 12 V.
2. Технические характеристики:
 - Напряжение питания: 12V DC
 - Внешний диаметр пикселя: 5/9 mm
 - Страна: Китай
 - Помещение: жилая зона, улица
 - Мощность одного пикселя: 0,15 W
 - Степень защиты: IP68
3. Комплектность: индивидуальная упаковка, гирлянда пикселей из 50 штук.
4. Правила и условия монтажа: Убедиться в отсутствии механических повреждений на гирлянде пикселей перед монтажом и после. Аккуратно вставить пиксели в заранее высверленные отверстия и убедиться, что они зафиксировались. Необходимо использовать блоки питания с постоянным выходным напряжением 12 V. Заизолировать места соединения проводов пикселей для отсутствия попадания влаги.
5. Пуск и введение в эксплуатацию:
 - Аккуратно достаньте пиксели из заводской упаковки
 - Установите его согласно п. 4
 - Проверьте работоспособность
6. Возможные неисправности и пути устранения:

Основной неисправностью может являться отсутствие свечения пикселей.
Для исправления данных неисправности необходимо:

 - Проверить наличие контакты подсоединения к блоку питания и убедиться, что проверить наличие механических повреждений.

Если при наличии питания пиксели не светятся, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.
7. Регулирование: не требует специального регулирования.
8. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.
9. Правила и условия безопасной эксплуатации:
 - регулярно проверяйте отсутствие повреждений
 - перед всеми видами работ убедитесь, что сетевой провод обесточен
 - доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и

условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

10. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте.